

VÝMENA KOLESA

S defektom sa stretol už asi každý vodič. Avšak, nie každý si vie aj sám správne vymeniť koleso. Nižšie nájdete obrázkový postup ako si rýchlo a jednoducho rezervu vymeniť.

Pri zistení defektu

1. Zabrzdíme vozidlo a zapneme výstražné svetlá



2. Auto označíme výstražným trojuholníkom (cca 100 m od auta)



3. Pripravíme: kľúč, zdvihák, náhradné koleso



4. Zložíme kryt, povolíme skrutky a matice od kolesa

5. Zdvihneme auto



6. Odskrutkujeme skrutky a matice
7. Vymeníme koleso
8. Ľahko pritiahneme skrutky a matice
9. Spustíme auto na zem
10. Dotiahneme skrutky a matice
11. Nasadíme kryt
12. Skontrolujeme tlak v pneumatike



13. Prinesieme trojuholník
14. Upraceme použité náradie
15. Po pár kilometroch jazdy skontrolujeme dotiahnutie kolesa